

# Агрегат компрессорный мембранный 4,0МК-70/15-400

Инструкция по эксплуатации  
17.18.00.000ИЭ

### ВНИМАНИЕ!

В конструкцию агрегата компрессорного мембранного 4,0МК-70/15-400 модификаций М1 и М2 введены конструкторские улучшения: внедрена микропроцессорная автоматика. В связи с этим, все ссылки на систему автоматике, встречающиеся в настоящей инструкции относительно исполнений М1 и М2, следует смотреть в паспорте на систему автоматике - "Щит управления компрессором 4,0МК-70/15-400" ОКБ.01.030-01-АВС.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	5
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	10
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	12
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	15
7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ	17
8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	21
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	25
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА	33
11. КОНСЕРВАЦИЯ АГРЕГАТА	42
12. РАСКОНСЕРВАЦИЯ АГРЕГАТА	45
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ АГРЕГАТА	46
14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АГРЕГАТА	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	48

Для получения полной версии документа обратитесь к менеджеру компании

**[info@energokompressor.ru](mailto:info@energokompressor.ru)**